

- 1.) Выставляем поддон по уровню, фиксируем ножки.
- 2.) Снимаем защитную пленку.
- 3.) Монтируем сифон (гофра в сторону слива)
- 4.) Подключаем гофру со сливом.
- 5.) Проверяем водой на протечку.
- 6.) Заранее подумайте в какую сторону будет открываться дверь.
- 7.) Выставляем стекла с верхним и нижним профилем отверстиями в одну сторону (в соответствии открыванию двери, лево право)
- 8.) Крепим профиль со стеклом к стене (каждая сторона три отверстия)
- 9.) Герметизируем стыки, профиля, стекла, поддона.
- 10.) Монтируем петли.
- 11.) Устанавливаем дверь.
- 12.) Одеваем магнитный уплотнитель на торец неподвижного стекла и двери.
- 13.) Регулируем дверь, петли, и фиксируем.
- 14.) Устанавливаем ручку.

Размеры стекол уголка А-6-80/90

