


M8FMOX0551WGS  
M8FMOX0651WGS  
M8FMOX0801WGS





# AM·PM



1900-1950 (H)

200

230 V  
50/60Hz



\*Чтобы включить или выключить подсветку зеркала, проведите рукой рядом с инфракрасным датчиком. Изменение яркости подсветки. Удерживайте ладонь перед ИК-датчиком, пока не будет достигнута желаемая яркость.

